



Details der Darstellung können von dem Modell abweichen

16108

1	Scherenstromabnehmer	E15 2048 01
2	Schraube	E19 8002 28
3	Schraube	E19 8052 28
4	Lautsprecher	E321 205
5	Motor	E117 504
6	Schraube	E19 8001 28
7	Beleuchtungsplatine	E117 505
8	Pufferbohle	E334 489
9	Kupplung	E238 674
10	Federstab	E117 511
11	Drehgestell komplett	E168 965
12	Haftreifen	E12 2258 00

Hinweis: Einige Teile werden nur ohne oder mit anderer Farbgebung angeboten.
Teile, die hier nicht aufgeführt sind, können nur im Rahmen einer Reparatur im Märklin
Reparatur-Service repariert werden.