

# TRIX

MINITRIX



Modell der Elektrolokomotive 103 245-7

**16342**

D


GB

USA

F

# TRIX

## MINITRIX



Details der Darstellung  
können von dem Modell  
abweichen.

1	Stromabnehmer	E300 469
2	Isolator	E191 215
3	Schraube	E19 8003 28
4	Puffer	E192 695
5	Schraube	E19 8050 28
6	Decoder	E248 391
7	Leiterplatte Beleuchtung	E186 098
8	Motor	E183 957
9	Motorlager	E324 194
10	Lautsprecher	E192 490
11	Kupplung	E193 207
12	Drehgestell mit Haftreifen	E193 208
13	Drehgestell	E193 209
14	Haftreifen	E12 2258 00
	Kupplhalter u.Bremsschl.	E180 834
	Schienenräumer	E186 102
	Schnittstellenstecker	E178 237

Hinweis: Einige Teile werden nur ohne oder mit anderer Farbgebung angeboten.

Teile, die hier nicht aufgeführt sind, können nur im Rahmen einer Reparatur im Märklin-Reparatur-Service repariert werden.

Note: Several parts are offered unpainted or in another color. Parts that are not listed here can only be repaired by the Märklin repair service department.

Remarque : Certains éléments sont proposés uniquement sans livrée ou dans une livrée différente. Les pièces ne figurant pas dans cette liste peuvent être réparées uniquement par le service de réparation Märklin.